



初期設定 クイックマニュアル

2025/02/06

株式会社バルテック **VALTEC**。

1 ©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.



MOT/Phoneクイックマニュアル【Android版 Galaxy A51】



初期設定

(1)アプリのインストール手順	<u>P.03</u>
(2)アカウント設定	<u>P.08</u>
・グローバルアカウントの設定	<u>P.09</u>
・ローカルアカウントの設定	<u>P.12</u>
(3)推奨設定	<u>P.15</u>
(4)電話帳の設定	<u>P.18</u>
・ PBX 電話帳の設定	<u>P.19</u>
・クラウド電話帳の設定 ※MOT/Cloud、またはMOT/HGサービスお申込者のみ	<u>P.21</u>
(5)Android端末側の設定:通知設定	<u>P.26</u>

(1) アプリのインストール手順 1/5

Android端末へ、MOT/Phoneアプリをインストールします。

①Playストアを 開く。







③インストールする。



④[**開く**]を押して アプリを起動する。



(1) アプリのインストール手順 2/5

※「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。 すべての設定は、あとから変更可能です。

ログ取得を「許可」 新着のお知らせ通知です。 バッテリー使用量の最適化アプリの除外を「許可」してください。 してください。

⑤**チェック**をつけて、 「<mark>許可」</mark>を選択。



※ログ取得の許可をして おくことで、アプリ動作 で不具合が発生した際に、 記録ログから原因究明に つなげることができます。 そのため、 ログ取得の許可を推奨と

しております。



6 **[後で」**を選択。

※インストール完了後も 同様のメッセージが表示 されます。 「今すぐ」を選択するこ とでお知らせの確認がで きます。



⑦ **[OK]** を選択。

 ● 日本日本
 ● 小田田田田
 ● 小田田田田

 相手番号
 2 AIC
 3 GH

 パワテリー使用島の最適化を停止しますか?
 3 GH

 パワテリー使用島の最適化を停止しますか?
 10 GH

 パワテリー使用島の見適化を停止しますか?
 10 GH

 パワテリー使用島の見適化を停止しますか?
 10 GH

 パワテリー使用島の見適化を停止しますか?
 10 GH

 パワテリー使用島の見適化を停止しますか?
 10 GH

 パワテリーの用山は利用されません。
 10 GH

 米
 10 GH

 米
 0 GH

 米
 10 GH

 光価
 10 GH

 光価
 10 GH

 米
 10 GH

 光価
 10 GH

 米
 10 GH

⑧ [許可] を選択。



アプリ画面から別画面に移動

戻る◀ボタンで

アプリ画面に戻る

(1) アプリのインストール手順 3/5

※「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。 すべての設定は、あとから変更可能です。

MOT/Phoneアプリの電話機能を利用するため、電話とマイクの権限を「許可」してください。



(1) アプリのインストール手順 4/5

※「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。

すべての設定は、あとから変更可能です。

※以下のメッセージは、AndroidOS12以降の場合に、 表示されます。

Bluetooth機器を利用してMOT/Phone通話を行う場合は、 「許可」を選択してください。









チャット、FAX機能の設定をしてください。



※ 不明な場合は「はい」を 選択して下さい。 あとから変更可能です。 ※以下のメッセージは、
 チャット、FAX機能の設定で「はい」
 を選択した場合に、表示されます。
 ⑩ご利用のサーバを選択し、
 「保存」を選択。



- 新規導入のお客様は、
 初期値の「サーバ2」のまま、
 進めてください。
- 既存のお客様は、 ご利用サーバを選択してください。 あとから変更可能です。 ※不明な点は、弊社にお問い合わせ ください。

▶次ページへ続く

(1) アプリのインストール手順 5/5

※「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。

すべての設定は、あとから変更可能です。

※以下のメッセージは、AndroidOS10以降の場合に表示されます。

⑦「OK」を選択。



18 「MOT/Phone」を選択して 「デフォルトに設定」を押下する。



(2) アカウント設定

ご利用になるアカウントの種類は、運用によりお客様ごとで異なります。 管理者にご確認のうえ、アカウントの種類にあわせて設定をお願いいたします。

※アカウント情報がご不明な場合は、弊社にお問い合わせください。

アカウントは、以下2種類ございます。

■ **グローバルアカウント** ■ **グローバルアカウント** 社外に出たら、4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiの 回線を利用します。 <u>グローバルアカウントの設定は、P9へ</u>

■ローカルアカウント <u>社内Wi-Fi環境のみで利用するアカウント</u>です。 <u>ローカルアカウントの設定は、P12へ</u>

※お客様先の回線環境により、社外ではグローバルアカウント/社内ではローカルアカウントを利用、 というように、2つを併用してご利用になる場合もございます。 その場合は、**P9**から、両方の設定を行ってください。

<MOT/HGをご利用のお客様>

二次元コード読取にてアカウント設定を行う場合、P9~17までのアカウント設定は不要です。 二次元コード読取の詳細は、別紙「【Android版】ユーザマニュアル」をご参照ください。

(2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 1/3

4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiなど、インターネットが繋がる環境で利用できるアカウントの設定です。

のアプリを開き、 設定を押す。



MOT/Phone設定	1
電話設定	
電話帳・通話履歴の設定 連絡先や共通電話帳、通話履歴の設定を行い。	m l
表示設定 画面テーマ、表示メニューを設定します。	
MOT/Cha設定 MOT/Chaのサーパ設定やFAXの設定を行います	5 .
MOT/Cloud設定 MOT/Cloudアカウント情報を設定します。	
出退勤機能の設定 出退勤機能の設定を行います。 MOT/Cloudの利用登録が必要です。	
スマートロック機能設定	
エントランス解錠機能設定 _{解錠特番、} ドア情報の設定を行います。	
外部サービス設定 他のアプリやサービスを利用するための設定で	を行います。
バージョン情報 ソフトウェアの情報確認や、アップデート、フ	アプリ選択の初

2 電話設定を押す。

③初期設定(アカウント登録)を押す。

④**グローバルアカウント** 設定を押す。

電話設定:	
二次元コード誘取 カメラを起動し、MOT/HG画面で表示した設定用二次元 コードを読み取ります。	
アカウント設定	
1.初期設定(アカウント登録)	
2.セカンダリアカウント登録 複数の接続先につなぐ場合の設定をします。	
3.発信動作設定 電話をかけるときの動作を設定します。	
4.着信動作設定 電話を受けるときの動作を設定します。	
5.音量/着信音設定 送受話音量や着信鳴動音の設定を行います	
6.音声コーデック設定 利用する音声コーデックを選択します。	
7.保留動作設定 電話を保留するときの動作を設定します。	
8. ワンタッチダイヤル機能設定 テンキー長押しで動作する設定を行います。	
9.その他の設定 通話品質やビデオ通話に関連するその他の項目を設定し ます。	

颜 1.初期設定(アカウント登録)

テナントコード MOT/TELをご利用の場合に設定します(通常は使用し ません)

ローカルアカウント利用設定

ローカルアドレス利用 PBXと社内無線LAN環境で接続します。

ロー カルア カウント 設定 プライベートIPアドレス利用時のアカウント

グローパルアカウント利用設定

4G/公衆無線LAN利用 インターネット網経由で接続します。

グローバルアカウント設定 グローバルIPアドレス(STUN含む)利用時のアカウン

STUN利用(NAT越え) <u>NAT越え</u>する場合に利用します。

STUNサーバ選択

SIP NAT環境での利



(2)アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 2/3

⑤内線番号・ パスワード・ サーバアドレスを入力。

	🚳 グローバルアカウント設定
	内線番号
	パスワード
	サーバーアドレス 192.168.10.200
	ポート番号 ⁵⁰⁶⁰
	プロトコル(HTTP) HTTP
	ポート番号(HTTP) 18080
<u>月</u> フ	<u>削途ご連絡の</u> アカウント設定情報を入力
P	【例】 內線番号 123
J	ペスワード ・・・・・

サーバーアドレス

000.000.000.000

⑥画面下の
 戻る<ボタンを押下し、
 トップ画面に戻る。

🕖 1.初期設定	ミ(アカウント登	登録)	
テナントコー MOT/TELをご利 使用しません)	- ド 川の場合に設定し	ます(通常は	
ローカルアカウ	ント利用設定		
ローカルアト PBXと社内無線L	ドレス利用 LAN環境で接続しま	ŧ す 。 □	
	コウント設定 アドレス利用時のフ		
グローバルアカ	ウント利用設定		
4G/公衆無線 インターネット (パケット料金に	LAN利用 網経由で接続しま こで注意ください)	đ. 🗹	ţ.
グローバルア グローバルIPア ウント	ア カウント設定 ドレス(STUN含む):	ー 利用時のアナ)
STUN利用(N NAT越えする場合	I AT越え) 合に利用します。		
STUNサーバ 網側サービス	選択		
SIP NAT環境 _{利用しない}	での利用		
< <p></p>	0		





10 ©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

(2)アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 3/3

⑧ ⑨ のアプリを再起動後、 画面左に、下記アイコンと内線番号が表示されたら 設定完了。





▶ローカルアカウントの設定がある方は、<u>P12へ</u>
 ▶グローバルアカウントのみご利用の方は、次の設定 <u>P15へ</u>

(2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 1/3

社内Wi-Fi環境のみで利用するアカウントの設定です。

① 💿 のアプリを開き、 20電話設定を押す。 設定を押す。

(N BHGe N	10T/Phon	e :		
♂ 不明 ▲ 電話帳	①通話履歴	ver 10.1.0-D6		
相手番号	7	- m		
1	2 авс	3 DEF		
4 _{сні}	5 јкі	6 мно		
7 pqrs	8 TUV	9 _{wxyz}		
*	0.	#		
 発信				

MOT/Phone設定 電話設定 電話帳・通話履歴の設定 連絡先や共通電話帳、通話履歴の設定を行い 表示設定 画面テーマ、表示メニューを設定します。 MOT/Cha設定 MOT/Chaのサーパ設定やFAXの設定を行います。 MOT/Cloud設定 MOT/Cloudアカウント情報を設定します。 出退勤機能の設定 出退勤機能の設定を行います。 MOT/Cloudの利用登録が必要です。 スマートロック機能設定 エントランス解錠機能設定 解錠特番、ドア情報の設定を行います。 外部サービス設定 他のアプリやサービスを利用するための設定を行います。 バージョン情報 ソフトウェアの情報確認や、アップデート、アプリ選択の初 期化を行います。

③初期設定(アカウント 登録)を押す。

電話設定 二次元コード読取 カメラを起動し、MOT/HG画面で表示した設定用二次元 コードを読み取ります。 アカウント設定 1.初期設定(アカウント登録) 2.セカンダリアカウント登録 ローカルアカウント設定 複数の接続先につなぐ場合の設定をします。 ブライベートIPアドレス利用時のアカウント 3.発信動作設定 グローバルアカウント利用設定 電話をかけるときの動作を設定します。 4G/公衆無線LAN利用 インターネット網経由で接続します。 4.着信動作設定 電話を受けるときの動作を設定します。 (パケット料金にご注意ください) グローバルアカウント設定 5.音量/着信音設定 グローバルIPアドレス(STUN含む)利用時のアカウン 送受話音量や着信鳴動音の設定を行います 6.音声コーデック設定 STUN利用(NAT越え) 利用する音声コーデックを選択します。 NAT越えする場合に利用します。 7.保留動作設定 STUNサーバ選択 電話を保留するときの動作を設定します。 8.ワンタッチダイヤル機能設定 SIP NAT環境での利用 テンキー長押しで動作する設定を行います。 利用しない 9.その他の設定 通話品質やビデオ通話に関連するその他の項目を設定し プロトコル

チェック後、 ローカルアカウント設定を 押す。 🚳 1.初期設定(アカウント登録) テナントコード MOT/TELをご利用の場合に設定します(通常は使用し ローカルアカウント利用設定 - ヨーカルアドレス科用 - - -PBXと社内無線LAN環境で接続します。

(4) ローカルアドレス利用に



~

ます。

(2) アカウント設定:「ローカルアカウント」の設定 2/3

⑤内線番号・パスワード・ ・サーバーアドレスを 入力する。



【例】 内線番号 123 パスワード・・・・・ サーバーアドレス 000.000.000.000 ⑥画面下の
 戻る◀ボタンを押下し、
 トップ画面に戻る。

🕈 🕝	∢ × ≝ 63%	18:51
[1] 初期設定(ア]	'カウント登録)	
テナントコード MOT/TELをご利用の ません)	場合に設定します(通常は使用	L
ローカルアカウント	利用設定	
ローカルアドレ PBXと社内無線LAN	ス利用 環境で接続します。	1
ローカルアカウ ブライベートIPアド	ント設定 レス利用時のアカウント	
グローバルアカウン	ト利用設定	
4G/公衆無線LAI インターネット網経 (パケット料金にご注	N利用 由で接続します。 🛛 🗹 l意ください)	
グローバルアカ グローバルIPアドレ ト	ウント設定 ス(STUN含む)利用時のアカウン	,
STUN利用(NAT) NAT越えする場合に	越え) 利用します。	1
STUNサーバ選訪 細側サービス	R	
SIP NAT環境での _{利用しない}	の利用	
プロトコル		
	0	

⑦トップ画面に戻り、
 右上のメニュー・ から
 アプリ終了を押す。



(2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 3/3



発信



ローカルアカウントの設定は完了です。

▶次の設定 <u>P14へ</u>

(3) 推奨設定 1/3

アカウント設定後、以下の推奨設定を行ってください。

■プッシュ着信通知:アプリが起動していない状態でも、自動で起動して着信を受けられるようにする設定です。
 ■音声コーデック設定:音声品質の向上が見込める推奨コーデックを選択する設定です。

■プッシュ通知設定





(3) 推奨設定 2/3

■音声コーデックの設定

(5)**画面下 く**で前の画面に戻り、 音声コーデック設定を押す。

列 4.着信動作設定

一般電話通話中のIP着信 拒否する

IP通話中の一般電話着信

着信拒否設定 特定の番号からの着信を拒否する場合に設定します。

着信拒否ボタン表示 着信画面に拒否ボタンを表示します。

プッシュ着信機能 バッテリ消費を軽減する着信方式を利用しま

プッシュ着信時に起動 アブリ終了中に着信が来たとき、自動起動して 着信を受けます。 1

プッシュ着信時のSIP着信拒否 プッシュ着信を利用中にSIPの着信パケットを受信しても無視します。

プッシュ着信呼動時間(秒)

自動応答有効 呼出バイプした後、自動応答します。

ヘッドセット自動応答 ヘッドセット利用時の自動応答

Bluetooth接続時の着信音 接続中のBluetoothヘッドセットから着信音を流 します。

.

着信番号を表示 自局の外線番号を表示します。

話中時着信を履歴に残す

~

二次元コード読取 カメラを起動し、MOT/HG画面で表示した設定用二次元 コードを読み取ります。

アカウント設定

電話設定

1.初期設定(アカウント登録)

2.セカンダリアカウント登録 複数の接続先につなぐ場合の設定をします。

3.発信動作設定 電話をかけるときの動作を設定します。

4.着信動作設定 電話を受けるときの動作を設定します。

5.音量/着信音設定 送受話音量や着信鳴動音の設定を行います

利用する音声コーデックを選択します。



8.ワンタッチダイヤル機能設定 テンキー長押しで動作する設定を行います。

9.その他の設定 通話品質やビデオ通話に関連するその他の項目を設定し ます。







⑥OPUSを「常に利用」に変更する。



※上記は、すべてのお客様に当てはまる推奨の 音声コーデックではございません。 設定変更後にコーデックエラーで利用できない場合は、 もとの設定に戻してご利用ください。

(3) 推奨設定 3/3

⑦右上のメニュー: から アプリ終了を押す。



アプリ再起動で設定内容が 反映されます。

(4) 電話帳の設定



電話帳は、以下2種類ございます。

ご利用になる電話帳の設定を行ってください。



■クラウド電話帳 別途、クラウドサービス「MOT/Cloud」、または「MOT/HG」の お申し込みをいただいている方がご利用いただけます。

クラウド電話帳の設定は、P21へ

<MOT/HGをご利用のお客様>

二次元コード読取にてアカウント設定を行う場合、<u>P21~22</u>の手順②、③、④のMOT/Cloud設定は 自動で設定されるため、不要です。

二次元コード読取の詳細は、別紙「<u>【Android版】ユーザマニュアル</u>」をご参照ください。

(4) 電話帳の設定: PBX電話帳 1/2

電話帳が自動で更新される設定を行います。

「クラウド電話帳」をご利用の方は、P20~の「**電話帳の設定:クラウド電話帳**」から設定してください。

■PBX電話帳をご利用の方

⑦ のアプリを開き、 設定を押す。

15:36 ‡ () (i) (i) (ii) (iii) (ii				
₭ 813	①通話履歴	ver 10.1.0-D6		
相手番号		2m		
1	2 авс	3 DEF		
4 сні	5 jkl	6 мно		
7 pqrs	8 TUV	9 _{wxyz}		
*	0.+	#		
、				

電話帳・通話履歴の 設定を押す。



3共通電話帳の設定 を押す。



④共通電話帳の選択で PBX電話帳を選択する。



(4)電話帳の設定: PBX電話帳 2/2

⑤**自動更新**にチェック。

🗿 共通電話帳の設定	
共通電話帳の選択 PBX電話帳	
自動更新 定期的に共通電話帳の同期を行います。	
PBX電話帳設定	
同期実行時にメッセージ表示 PBX側から同期を行った時にメッセージを表示 します。	
アクティブ時のみメッセージ表示 アプリ表示中のみメッセージを表示します。	
クラウド電話帳設定	
クラウド電話帳編集を行う クラウド電話帳の追加・変更・削除を行いま す。結果は即座にMOT/Cloudに反映されます。	, U

⑥トップ画面に戻り、 右上のメニュー アプリ終了を押す。

15:36 🌣 🛈 🛍 🕼			⊕	
(()) ^{25906 tt}	10T/F	hon	e	
6 813		情報	2	()
電話帳	①通話	ワンタ	ッチ機能	
相手番号	7	アプリ	終了	- •
				í –
1	2	R <i>C</i>	3 DEE	
4 _{сні}	5	1	6 мио	
7_{PORS}	8	IV	9 wxyz	
*	0.		#	
	<i>∞</i> /	=		
		=		

アプリ再起動で設定内容が

※【自動更新の時間帯】は AM2:00~5:00です。

反映されます。 20

(4)電話帳の設定:クラウド電話帳

※「クラウド電話帳」は、 MOT/Cloud、またはMOT/HGをお申込みの方がご利用いただけます。



NO ⁻		VAL:	^{我行日: 2021/2/1}	
		【お問合せ先】 株式会社バルラ 東京都新宿区で 新宿スクエアタ TEL 03-5330- 受付時間 平日	ック 5新宿6 - 22 - 1 フー3階 1165 FAX 03-5325-1041 9:00~17:30	
この度は、弊社M お申込頂きました 登録内容をご確認 今後ともバルテッ	MOT/Cloud開通 31/Cloudにお申込頂き、調にありがど MOT/Cloudのご利用登録手続きか完 20うえ、こ不明な点がございましたら、 グをご利用いただきますようお頼い申し	通知書 うごさいます。 7数しましたので、お知らせき 上記のお問合せ先までご達 上げます。	処します。 紹下さい。	
※ 木ご案内は1	i要な情報が記載されておりますので	、大切に保管してください。	-	
ご契約内容】				
- 契約者名	株式会社0000		御中	
サービス開始日	2021年2月1日			
MOT/PEXのご利用	■ 有り 二 無し			
「利用接続数	20 ユーザー			
顏客情報登録	[有り 2 無し			
契約区分	■ MOT/PBX达然 」新提(MOT/C	iloud車体) [] BeSALO2連動		
MOT/Cloud ログ	インID(メールアドレス)・パス	ワード】		
契約顧客コード	****** ※お問いる	合わせ時に必要となる番号で	す。	
お客様名	オフィス太郎	様		
7-#f-ID	officetaro			

パスワード				
MOT/PBX認証月 MDT/PBXをご利用のお 設置工事の際に、IP-PB	ID・パスワード】 客様のみ必要な情報です。 X側へ設定が必要です。		<u>م</u>	
パスワード	*****		- 1*	
ービスページの 下のURLからログイン(ご案内 いてご利用下さい。	契約顧客: ID、 パン	コード、 スワードマ	を設
ttns://clu	and mother com			

のアプリを開き、
 設定を押す。

1/5

15:36 💠 🛈 🛱 🕼		🕕 🖂 🛜 🕄 🖗 63%	
6 813		ver 10.1.0-D6	
二 二電話帳	①通話履歴	✿ 設定	
相手番号		~ m	
1	2	3	
	🖌 АВС	J DEF	
		·	
Λ	5	6	
сні	J JKL	U MNO	
7	0	\circ	
/ PQRS	Ο τυν	9 wxyz	
	_	,,	
*	0 +	#	
	発信		
	70 1A		

②MOT/Cloud設定 を押す。

MOT/Phone設定	:
電話設定	
電話帳・通話履歴の設定 連絡先や共通電話帳、通話履歴の設定を行います。	
表示設定 画面テーマ、表示メニューを設定します。	
MOT/Cha設定 MOT/Chaのサーパ設定やFAXの設定を行います。	Î
MOT/Cloud設定 MOT/Cloudアカウント情報を設定します。	
出退勤機能の設定 出退勤機能の設定を行います。 MOT/Cloudの利用登録が必要です。	
スマートロック機能設定	
エントランス解錠機能設定 解錠特番、ドア情報の設定を行います。	
外部サービス設定 他のアプリやサービスを利用するための設定を行います	
バージョン情報	の初



(4)電話帳の設定:クラウド電話帳

2/5

③契約顧客コード・ ログインID・ パスワードを入力。





④下記メッセージ表示で、 MOT/Cloudアカウントの設定完了。 前の画面に戻る。



⑤電話帳・通話履歴の 設定を押す。

⑥共通電話帳の設定を押す。

OT/Phone設定 :	
話設定	
15話帳・通話履歴の設定 絡先や共通電話帳、通話履歴の設定を行います。	
示設定 面テーマ、表示メニューを設定します。	
OT/Cha設定 OT/Chaのサーバ設定やFAXの設定を行います。	
OT/Cloud設定 OT/Cloudアカウント情報を設定します。	
は 退勤機能の設定を行います。 DT/Cloudの利用登録が必要です。	
マートロック機能設定	
: ントランス解錠機能設定 錠特番、ドア情報の設定を行います。	
部 サービス設定 のアプリやサービスを利用するための設定を行います。	
(ージョン情報 フトウェアの情報確認や、アップデート、アプリ選択の初 化を行います。	

(4) 電話帳の設定: クラウド電話帳 3/5

⑦共通電話帳の選択 を押す。

⑧MOT/Cloud電話帳 を選択。





(9)自動更新と クラウド電話帳編集を行う にチェック。

10トップ画面に戻り、 アプリを終了させる。



右上のメニュー

おら



▶次ページへ続く

23 ©2022 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

(4) 電話帳の設定: クラウド電話帳 4/5

① のアプリを開き、
 電話帳を押す。

MOT/Phone

① 通話履歴

2 авс

5 _{JKL}

8 TUV

0.

発信

ver 10.1.0-D

🖸 設定

 3_{Def}

6 мио

9 _{wxyz}

#

15:36 🌣 🛈 🛍 🕼

▲▲ 電話帳

相主名

4 _{GHI}

 7_{PQRS}

*

((____))

6 813



12「OK」を選択。

①「許可しない」 「許可」のいずれか を選択。



迎**共通電話帳**を選択。



(4) 電話帳の設定: クラウド電話帳 5/5





ダイヤル

0

共通電話帳 通話履歴

*

お気に入り

(5) Android端末側の設定:通知設定 1/2

アプリの動作によって、通知をオフにする設定です。 初期値はすべて通知がくるようになっているため、必要に応じて設定してください。 ※Android OSによって、メニュー名などが異なる場合がございます。

設定を押す。 ••• • カメラ メッセージ * Ö ギャラリー 連絡先 設定 26 カレンダー YT Music • Ш 0

(1) Android 端末の

(2)通知を選択する。 設定 Q 😕 ソフトウェア更新が利用可能です。 接続 Wi-Fi、Bluetooth、機内モード、データ使用量 サウンドとバイブ サウンドモード、着信音、音量 通知 ディスプレイ 明るさ、 ブルーライトフィルター、 ホーム画面 壁紙 ホーム画面の壁紙、ロック画面の壁紙

3MOT/Phone を選択する。



※「通知」の表示画面に MOT/Phoneアプリが出てこない 場合は、<u>全て表示</u>にしてください。

(5) Android端末側の設定:通知設定 2/2



※※Android OS10以降の端末の場合 「着信通知」は必ずオンの状態にしてください。 オフにすると、MOT/Phone着信時に通知がきません。 また、「着信通知」内の「ポップアップ」もオンの 状態でご利用ください。

■アプリ状態が 切り替わる時の 通知をオフにしたい場合



■Wi-Fi/4Gで環境が 切り替わる時の 通知をオフにしたい場合

